

Guia Rápido Controladora Light

Esquema de ligação abaixo:

	1- 12V	Alimentação 12VDC.
	2- GND	GND.
	3- PUSH	Normal aberto.
	4- NC	Normal fechado. Comum com GND.
	5- GND	GND.
	6- KEY	Botoeira. Aciona no GND.
	7- D0	Data 0 Wiegand 26 bits.
	8- D1	Data 1 Wiegand 26 bits.
	9- BELL1	Saída de campainha. Apenas para potências baixas.
	10- BELL2	Saída de campainha. Apenas para potências baixas.

Configuração da Controladora

Entrar no modo de configuração: # → * → senha mestre (padrão: 990101) → #

Para sair do modo de configuração após um código basta teclar *.

Entre no modo de configuração antes de executar os códigos abaixo.

Modificar senha mestre (padrão 990101)	1 → nova senha mestre (6 dígitos) → #
Adicionar senha de acesso	3 → senha de acesso (6 dígitos) → #
Deletar senha de acesso	83 → senha de acesso (6 dígitos) → #
Adicionar cartão	5 → leia o cartão
	2 → digite o número do cartão (10 dígitos) → #
Deletar cartão	81 → leia o cartão

	82 → digite o número do cartão (10 dígitos) → #
Adicionar senha + cartão	4 → digite o número do cartão (10 dígitos) → senha de acesso (6 dígitos) → #
Deletar todos os cartões e senhas	9 → # → 123 → # (Não deleta senha de programação)
Alterar tempo do relê	7 → (1 - 9) → # Tempo do relê = número digitado x 2

RESET:

1. Com a controladora desenergizada coloque um curto do ponto A para o B na placa;
2. Energizar a controladora (emitirá um beep).
3. Desfaça o curto. A controladora irá emitir 5 beeps indicando que foi resetada com sucesso.

Observação: A função RESET restaura os seguintes itens:

- Senha de programação;
- Tempo de acionamento.